

アフターサービスについて

■アフターサービスのお問い合わせ (フリーダイヤル)
☎0120-117-817 ■受付時間 365日 9:00～18:00

■点検・修理の依頼について

より安全にご利用いただくために、次の場合はお買い求め取扱店または、最寄りの当社支店・営業所にご相談ください。
●取扱説明書どおりに使用しても、ご不明な点や異常があるとき
また、下記のような場合は、定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。
●ご使用上支障がなくても、長くお使いいただいているもの
●温泉地域など、特に腐食を起こしやすい所で使用されているもの
【連絡していただきたい内容】
1. ご住所・お名前・電話番号 2. 品名・品番・取付日(保証書内容をご覧ください)
3. 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく) 4. 訪問のご希望日

■保証について

この商品には保証書が付いています。
●保証書は、記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。●保証期間は、取付日より2年です。
なお、保証期間でも、有料となることがありますので、保証書の記載事項をよくお読みください。
●保証期間中の修理などアフターサービスについて、ご不明な点がございましたら、お買い求めの取扱店または、当社(支店・営業所)にお問い合わせください。

■保証期間中に修理を依頼されるとき

●もう一度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、異常があるときはお買い求めの取扱店または、当社(支店・営業所)にご相談ください。

■保証期間経過後に修理を依頼されるとき

●お買い求めの取扱店または、当社(支店・営業所)にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。

保 証 書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書ご提示の上お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

品名：簡易水洗 小便器	保証期間	取付け・引渡し日より 2年 ：全般
品番：US6010SNFE		取付け・引渡し日より 5年 ：防水機能
お客様 お名前 ご住所 電話番号	取付け・引渡し日 年 月 日	取扱店

注) 1. 防水機能の保証は、例えば便器や洗面器などの水受け容器のひび割れによる水漏れ等の場合に適用されます。

無料修理規定 (保証規定)

1. 「取扱説明書」「製品貼付ラベル」などの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合、表記の期間無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店に依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理をご依頼できない場合は、最寄りの当社支店・営業所 にご相談ください。
4. 保証期間内でも、次の場合には有料修理とさせていただきます。
①住宅用途以外で使用情况の不具合 ②お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
③施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
④建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する不具合
⑤塗装の色あせ等の経年変化または使用にともなう摩耗等による外観上の不具合
⑥海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合 ⑦ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
⑧火災・爆発事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合
⑨消耗部品の劣化による不具合 ⑩配管への異物混入に起因する不具合 ⑪温泉水、井戸水など水道法に定められた飲料水の基準に適合しない水を給水したことによる不具合 ⑫寒冷地仕様でない場合の凍結による不具合
5. 本書の取付け・引渡し日、取扱店、お客様の欄に記載のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合は無効となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
※本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な点がある場合は、お買い求めの取扱店または当社支店・営業所にお問い合わせください。
※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

ジャニス工業株式会社

本社 〒479-8577 愛知県常滑市唐崎町2丁目88番地 ☎〈0569〉35-3151

簡易水洗小便器 施工・取扱説明書 (保証書付き)

FP429S 16.04

施工される前に

●この施工説明書をよく読み、正しく施工してください。
●小便器洗浄弁の使用水压範囲は最低必要水压：0.07MPa(流動圧)から最高使用水压：0.75MPa(静水压)です。
給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2～0.3MPa程度に減圧してください。
●床仕上げは、必ず水平に施工してください。
※床面が水平でない場合は、便器がぐらついたり、水漏れする恐れがあります。
●固定部材取付位置に、取付用栈木が設置されていることを確認してください。

施工された後に

●不具合確認のため、必ず試運転を行ってください。
●本施工説明書と取扱説明書は、お客様にお渡しください。お渡しするときは、使用方法をご説明ください。

安全のために守ってください

●ここでは施工に際して守って頂かないと、人身事故や家財の損害に結び付く注意事項を挙げています。
施工前にこの項目をよくお読みいただき、正しく施工してください。

用語および記号の説明

警告 …「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」
注意 …「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」
⚠ …「注意しなさい!」(上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)
⊘ …「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)
❗ …「指示通りにしなさい!」(一般的な行動指示記号です。)

警 告

⊘ 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※故障、ケガの恐れがあります。

注 意

❗ 必ず2人以上で施工を行ってください。
※腰を痛めたり、陶器を落として破損する可能性があります。
❗ 施工後必ず試運転し各部に漏水のいないことを確認してください。
※水漏れにより家財を汚す原因になることがあります。
❗ めっきされた部分にモンキーレンチなどを用いる場合は、めっきを傷つけないように必ず布片をはさんでください。

お 願 い

●施工前に給水管、排水管の中のゴミや砂などがあれば完全に除去してください。
●清掃を行う際には、酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコール等の溶剤や油類を使用しないでください。
※変色や変形の恐れがあります。(溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)

施工寸法図

Technical drawing showing the dimensions for the VU50 or VP50 drainage joint installation. The drawing includes three views: a top view, a front view, and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall width: 272
- Overall height: 380
- Base width: 340

Front View Dimensions:

- Overall height: 1095
- Height from base to top of the main body: 970
- Height from base to the top of the fixed part: 175
- Base width: 120
- Label: 固定部材 (Fixed part)
- Label: F.L. (Finish Line)

Side View Dimensions:

- Overall height: 740
- Height from base to the top of the main body: 320
- Height from base to the top of the fixed part: 160
- Base width: 220
- Labels: 洗浄弁 (Cleaning valve), スプレッダー (Spreader), W.L. (Water Level), PJ1/2 (Pipe Joint 1/2), 排水ジョイント VU50 or VP50 (Drainage joint VU50 or VP50)

部品の確認 (梱包内容を確認してください)

小便器セット

小便器本体

スプレッダー

目皿

施工・取扱説明書
(保証書付き)

小便器洗浄弁

小便器洗浄弁

袋入り

タッピンねじ

排水ジョイント

排水ジョイント用
ソケット

袋入り

化粧キャップ 固定用部材木ねじ

注意 取り付ける前に排水口と排水ジョイントに取り付いているゴムパッキンの周りにゴミがないか確認してください。

-
- Diagram illustrating the removal of the cosmetic cap and the installation of the fixed wood screw.
- The top part shows the cosmetic cap being removed from the base of the unit.
- The bottom part shows the unit with the cosmetic cap removed. A callout box shows the removal of the cosmetic cap using a screwdriver, with labels: 化粧キャップ (Cosmetic Cap), ゆるむ (Loosen), and しめる (Tighten).
- The main diagram shows the unit with the cosmetic cap removed. A callout box shows the removal of the cosmetic cap using a screwdriver, with labels: 化粧キャップ (Cosmetic Cap), ゆるむ (Loosen), and しめる (Tighten).
- The main diagram shows the unit with the cosmetic cap removed. A callout box shows the removal of the cosmetic cap using a screwdriver, with labels: 化粧キャップ (Cosmetic Cap), ゆるむ (Loosen), and しめる (Tighten).

フランジ付ナット
スリップワッシャー
ゴムパッキング
スプレッダー

洗浄面
スプレッダー

Diagram illustrating the components of the toilet flush valve assembly:

- 小便器洗浄弁 (Toilet Flush Valve)
- 平パッキン (Flat Packing)
- つば部 (Flange Part)
- スリーブナット(上) (Upper Sleeve Nut)
- スリーブナット(下) (Lower Sleeve Nut)
- ワッシャー (Washer)
- スリーブパッキン (Sleeve Packing)
- 洗浄管 (Flush Pipe)
- 小便器 (Toilet)
- スプレッダー (Spreader)

接統部

接統部

漏水確認箇所

洗淨水が棚の先端まで十分にまわるように調整してください。

- ◎ ストレーナー及びピストンバルブのフィルターの掃除
水が止らなくなったり、吐水量の調整が出来ない場合は、
ストレーナー及びピストンバルブのフィルターを掃除してください。
・ ストレーナー及びピストンバルブのフィルターは柔らかい
ブラシなどで掃除してください。
- ※ ピストンバルブを収めるときは、Uパッキングがめくれないよう、
また、本体座面に乗り上げないように注意してください。