


S L 紙巻器取付け説明書


■各部の名称



付属ねじ・・・バインドタッピンねじ4×35(3本)

- ・直径 120mm 以下、幅 100～118mm のペーパーを使用してください。
- ・芯なしペーパーは使用できません。

■製品図




1 取付け前の注意

- 取付けには厚さ 12mm 以上の合板を使用してください。
- 石膏ボード張りの場合は、壁裏に補強木を入れてください。
- 壁がタイル、コンクリートの場合は、市販のコンクリート用プラグ等を使用してください。


2 取付け位置

下図の取付け位置は参考です。施工するトイレの状況によって取付け位置を決めてください。また紙巻器の右側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。




3 下穴をあける

紙巻器本体を壁にあて、鉛筆などで取付け穴をけがいた後に下穴をあけてください。




タイル壁などでけがき難い場合は、下図の位置に下穴をあけてください。



4 紙巻器本体の取付け

付属のねじにて壁に固定してください。



■取付け後の確認

- ・商品にガタつきがなく、しっかりと壁に固定されていることを確認してください。