

JCS-621DRA 保証書

出張修理

本書は、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼ください。※お買い上げ日・お客様・販売店の欄に記載のない場合は無効になります。必ずご記入ください。

品番: JCS-621DRA

お買い上げ日 年 月 日 保証期間 お買い上げ日より 1年
ご住所
お客様: _____
お名前: _____
販売店: _____
ご住所
販売店: _____
お名前: _____

無料修理規定(保証規定)

- 取扱説明書・ラベルなどの注意書にそった正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合に、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合に、お買い求めの販売店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答などで本書に記載の販売店に修理を依頼できない場合、当社にご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合は有料修理とさせていただきます。
 - (イ) 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の損傷がある場合。
 - (ハ) 消耗品の劣化に伴う故障および損傷。
 - (二) 本書の提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ日・お客様のお名前・販売店の記入のない場合、あるいは字句が書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

修理年月日	損傷と処置	サービス担当者

ジャニス工業株式会社

本社: 〒479-8577 愛知県常滑市唐崎町2丁目88番地

修理のご依頼および消耗部品のご注文は下記の「修理受付専用フリーダイヤル」へ

フリーダイヤル  0120-117-817■受付時間 平日 9:00 ~ 17:30
(土・日・祝日・夏季休暇・冬季休暇を除く)

取扱説明書

JCS-621DRA

保証書付

ページ

ご使用前に


安全上のご注意	2
各部の名前	6
同梱部品	9
ご使用前の確認	10

使うとき

トイレを使う／洗浄する	12
調節する (おしり洗浄幅／水勢)	14
(温水温度／便座温度)	14
(ノズル位置／ムーブ洗浄／リズム洗浄)	15
節電したい(学習モード／8時間切)	16
脱臭(自動脱臭／パワー脱臭)	17
便器洗浄の機能・設定方法	18
便ふた・便座開閉の機能・設定方法	20

必要なとき

電池交換	21
お手入れ	22
凍結予防のしかた／再び使用するときは	26
長期間使用しないときは／再び使用するときは	28
定期点検	30
よくあるご質問	31
故障かな？	33
仕様	37
安全にお使いいただくために	38
一般社団法人 日本レストルーム工業会からのお知らせ	38
保証とアフターサービス	39
保証書	裏表紙



家庭用

施工説明書別添付

このたびは、温水洗浄便座をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」[P.2~5]を、必ずお読みください。
- 保証書は本取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入を確かめ、取扱説明書、施工説明書とともに大切に保管してください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

ADL943PZ7UCO
CS1124-0

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った使い方をしたり、
注意やお手入れを怠ることで…

こんな事故が
起きています

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

！警告

電源プラグやコードは誤った使いかたをしない

(火災、感電のおそれあり)



- 電源プラグ、コードを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



→ 電源プラグ、コードの点検・修理は販売店または当社に依頼してください。

- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

電源プラグやコードは正しく使う

(火災、感電のおそれあり)



- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的にとる





- 本体、本体裏面や電源プラグに水や洗剤などをかけない
(感電やショートして火災の原因)



上水道以外には接続しない

(ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こす原因)

(腐食や異物付着による水漏れの原因)



電池は誤った使い方をしない

- 指定以外の電池を使わない
- 乾電池は充電しない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- (+)と(−)を針金などで接続しない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しない
- (+)と(−)を逆に入れない
- 新・旧、電池や違う種類の電池と一緒に使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乳幼児の手の届くところに置かない

*電池には安全のために被覆をかぶせています。

これをはがすと感電やショートして火災の原因となりますので、絶対にはがさないでください。
(取り扱いを誤ると、液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因)

使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す

(電池の液漏れや、発熱・破裂の原因)

電池を廃棄する場合は、テープなどで絶縁する

(電池の液漏れや、発熱・破裂の原因)



電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする

- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因となるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

次のような方が使用するときは、便座の温度調節を「低」または「切」にする

お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感覚が弱い方、自分で温度調節できない方、眠気を誘う薬（睡眠薬・風邪薬など）を服用された方、深酒、疲労の激しい方


(長時間、皮膚の同じ場所が便座に触れる、低温やけどの原因)



安全上のご注意 (必ずお守りください)

! 警告

**バスルーム内など
湿気の多い場所
には設置しない**
(火災や感電の原因)



**ご使用のときや、お手入れ、点検の
ときにたばこなど火気類を近づけない**
(火災のおそれあり)

**改造はしない また修理技術者以外
の人が、分解したり修理をしない**
(感電や発火したり、
異常作動して
けがの原因)
→修理は販売店または
当社にご相談ください。




**異常・故障時には直ちに使用を
中止し、電源プラグを抜き、
止水栓を閉める**
(発煙・発火、感電のおそれあり)

- 本体や便座にひびや割れが入っている
 - 便座や温水が熱かったり、冷たかったりする
 - 異常な音やこげ臭いにおいがする
 - 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
 - 電源プラグや電源コードが異常に熱い
 - 本体や操作部が異常に熱い
- すぐに販売店または当社に点検・修理を依頼してください。

化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けておられる方は、ご使用に際し医師に相談する
(身体への著しい障害をまねくおそれあり)

! 注意

**本体脱着時などに給水ホースに
力を加えない**
(分岐金具のナットや本体接続側の
クイックファスナーがゆるんで
水漏れの原因)




**給水ホースを折り曲げたり
つぶしたりして使用しない**
(給水ホースに亀裂が入り水漏れの原因)

**水道水フィルター（水抜き栓）を
外すときは、必ず止水栓を閉める**
(止水栓を閉めないと、水漏れの原因)

凍結予防をする [P.26]

(凍結すると、配管や本体内部が
破損して水漏れの原因)
→水抜きなど、凍結予防をする。


**いったん、外した水道水フィルター
(水抜き栓) はしっかりと閉める**
(しっかりと閉めないと、水漏れの原因)



**開口部などから針金など
金属を入れない**
(感電の原因)



漏電検知の作動を確認する [P.30]
(故障のまま使用すると、漏電の
ときに感電する原因)
→故障の場合は販売店または当社に
ご相談ください。



便ふたに寄りかからない
(便ふたが割れて転倒
したり、けがをする
原因)




**便ふたの上に乗ったり
衝撃を加えたりしない**
(転倒したり、割れて
けがをする原因)




本体ががたついたまま使用しない
(転倒したり、割れてけがをする原因)

便座を勢いよく閉めない
(破損によりけがをする原因)

持ち運ぶときは、必ず本体を持つ
(便座・便ふたを持つと本体から
外れ、けがをする原因)



**便ふた・便座開閉時に、指などを
はさまないよう注意する**
(はさまると、けがをする原因)




**長期間使用しないときは
本体の水を抜く [P.28]**

(水が腐敗して皮膚の炎症などの原因)
→水抜きをして
から電源プラグを抜く。

各部の名前 (本体)

本体





各部の名前


各部の名前 (本体操作部／ひとセンサー／リモコン)

同梱部品

本体操作部




ひとセンサー



※1: ひとセンサー、リモコンの電池切れランプについて (使用頻度により異なります)

意味	正常	電池の寿命が近づいています。→ 電池が消耗しています。
ランプの状態	ひとセンサー	消灯 ○ 点滅 (約7日間) → 点灯 ● → 消灯 ○
リモコン	消灯 ○	点滅 (約7日間) → 消灯 ○
処置	平常通り使用できます。電池を交換してください。 [P.21]	

リモコン



- (お知らせ)
- リモコンのランプは、操作後約1分で消灯します。再度、スイッチを押せば点灯します。
 - 便座温度、温水温度の各スイッチを押すと、それぞれの温度設定ランプ（低、中、高）が点灯します。
 - 操作音について（本体から音がします）
 - 「ピッ」 → 各スイッチを押したとき、ひとセンサーが入室を検知したとき
 - 「ピー」 → 止スイッチを押したとき、各スイッチの「切」設定時
 - 「ピピピ」 → 操作を受け付けないとき（洗浄スイッチは着座しないと受け付けません）
 - 「ピーピー」 → 水勢の段階が【最弱】または【最強】まで達し、これ以上受け付けないとノズル位置の段階が【最前】または【最後】まで達し、これ以上受け付けないとおしり洗浄幅の段階が【最細】または【最太】まで達し、これ以上受け付けないと

- 操作音を消したいとき [P.32]

同梱部品

- 〈リモコン用〉 リモコン・リモコンホルダー・取付ねじセット・単4形アルカリ乾電池 2個
〈ひとセンサー用〉 ひとセンサー・ひとセンサーホルダー・両面テープ・取付ねじセット
単4形アルカリ乾電池 2個

*詳しくは施工説明書を参照してください。



●同梱の乾電池は、最初に使用するためにご用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。

ご使用前の確認

リモコンとひとセンサーの取り付け位置を確認する

リモコン

リモコンは送信部から信号を送り、天井、壁、床などに反射し、本体の受信部で信号を受けます。



送受信確認のしかた

- ①電源プラグを差し込む。
 - 電源ランプが約10秒間点滅後、点灯する。
- ②リモコンを壁面の取り付けたい位置に合わせ、約10分以内におしりまたはビデ洗浄スイッチを押す。
 - 本体の電源ランプが1回点滅し、本体から「ピピピ」と音がする。(ただし、着座センサーが検知している場合は「ピッ」と音がします)

↓
送受信可能な位置です。

◆電源ランプが1回点滅しない場合は、電源プラグを差し込み直して取り付け位置を変更してから再度、送受信確認をしてください。

(お知らせ)

- 手順②で着座ランプも3回点滅しますが異常ではありません。


■天井までの仕切壁のない連なっているトイレで2台以上設置の場合、リモコンやひとセンサーからの送信を他の本体が受信する（誤作動する）場合があります。販売店または当社にご相談ください。（3台以上設置する場合は、誤作動を防止できない可能性があります）

■上手く動作しない場合は、リモコンとひとセンサーの取り付け位置の見直しが必要ですので、施工説明書をご覧ください

ひとセンサー


ひとセンサーが人（発熱体）の動きを検知すると、便ふたの開閉を自動で行います。トイレに入ったとき、ひとセンサーが確実に人を検知する位置に取り付けされていることを確かめてください。ひとセンサーが人を検知すると本体から「ピッ」という受付音がします。

取り付け高さの目安



●取り付けるのに適した範囲です。
ひとセンサーの検知範囲の目安です。

- ご使用になる方の身長に合わせて、取り付け高さを決めてください。



ひとセンサー検知確認のしかた

- ①便ふた自動開閉スイッチを「入」にする。
【P.20】
- ②便ふたを閉じ、一旦トイレから外に出る。
- ③1~2分以上経過後、トイレに入り、便ふたが開くことを確認する。
- ◆ひとセンサーは扉の対向面の壁に取り付けてください。


(お知らせ)

- 室温が30 °Cを超えるとひとセンサーが作動しない場合があります。（人と周囲の温度の差が少ないときは熱の変化を検知しにくいためです）
- トイレで暖房器具などを使用すると、ひとセンサーが温風の熱を検知して誤作動することがあります。

アース線が接続されていることを確認する


アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電する原因となります。【P.2】

アース線接続の一例



コネクター保護カバーが取り付けられていることを確認する


取り付けされていない場合は使用せず、お買い上げの販売店または当社にご連絡ください。



電源ランプ（緑）を確認する

- 本体の電源ランプが点灯している場合は正常です

〈本体の電源ランプが点灯していない場合〉(本体側面の漏電テ스트ランプが点灯)



(お知らせ)


- 漏電テஸトスイッチを2秒以上押すと漏電テஸトランプが点灯します。【P.30】
- 電源プラグを差し直しても電源ランプが点灯しないときや、電源ランプと漏電テஸトランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店または当社にご連絡ください。

トイレを使う／洗浄する

お買い上げ時は、便ふた自動開閉/自動脱臭/自動便器洗浄機能の設定は「入」となっています。
各機能の設定については下記参照ページをご確認ください。

ご使用方法

- おしり洗浄は排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・ビデとも洗浄時間は10秒～20秒を目安に使用ください。



- (お願い) ●最初、程よい温度でも便座に長く座っていると熱く感じるようになり、低温やけどのおそれがあります。便座温度は低めに設定してください。【P.14】

- 便座に座っているときに、便ふたにもたれかかり大きな力を掛けないようにしてください。

- (お知らせ) ●ノズルが出るとき作動音がしますが異常ではありません。

- おしり、ビデ洗浄スイッチを押してから洗浄水が出るまで少し時間がかかります。
 洗浄スイッチを押しても「ピピピ」と音がして洗浄できないときは、中央部に座り直してください。
 座り直しても洗浄できない場合は、本体操作部の着座スイッチを押してください。【P.32】

- 着座スイッチを押して、おしり、ビデ洗浄をすると、約1分間連続運転後、自動的に停止します。

- (お知らせ) ●安全のために、洗浄は約2分間連続使用すると、自動的に停止します。
 自動停止後、再度洗浄スイッチを押すと再びご使用できます。

- *操作中に自動停止した後、再び洗浄機能をご使用されると、ムーブ洗浄から始まる事があります。【P.33】

ノズル周辺部から出る水について

- 洗浄中に出る水は水圧調整の逃がし水で故障ではありません。
 ●座ったときに出る水は、お湯の温度や流量を安定させるための水で故障ではありません。
 学習機能が働くため少し長く水が出る場合があります。



- (ご注意) ●長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。また、局部内は洗わないでください。
 *常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。


- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。

- また、洗浄しながら故意に排便しないでください。

- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しないでください。

- 局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を守ってください。

調節する



洗浄の幅を変えたいとき

おしり洗浄幅 (ビデ洗浄は除く)

おしりの洗浄中に「細」または「太」を押す

- ・洗浄時に痛いと感じる場合は太くする。
- ・洗浄時に弱いと感じる場合は細くする。



・押し続けると連続して変わります。

- ・前回の設定を記憶しています。
(記憶させない設定[P.32])

[お買い上げ時は「中」]


洗浄水の温度を変えたいとき

温水温度

温水 Water を押すごとに切り換わります。

- ・前回の設定を記憶しています。

温度表示 (ランプ点灯)



「切」はランプ全消灯


[お買い上げ時は「中」]

洗浄の強さを変えたいとき

水勢

おしり、ビデの洗浄中に「弱」または「強」を押す

〈弱くする〉 〈強くする〉



・押し続けると連続して変わります。

- ・前回の設定を記憶しています。
(記憶させない設定[P.32])
- [お買い上げ時は「中」]

便座の温度を変えたいとき

便座温度

便座 Seat を押すごとに切り換わります。

- ・前回の設定を記憶しています。

温度表示 (ランプ点灯)



「切」はランプ全消灯
()内は着座していないときの温度です。

- ・座り始めはぬるく感じることがあります。
[お買い上げ時は「中」]

洗浄の位置を変えたいとき

ノズル位置

おしり、ビデの洗浄中に「前」または「後」を押す

〈前方に移動〉 〈後方に移動〉



・押し続けると連続して変わります。


- ・「中央」から前後2段階移動できます。
(中央から【最前】、【最後】まで達し、
これ以上受け付けないときは「ピーピー」と音がします)
 - ・前回の設定を記憶しています。
(記憶させない設定[P.32])
- [お買い上げ時は「中央」]

広範囲の洗浄に


ムーブ洗浄

「おしり」または「ビデ」スイッチを2度押す

- ・ノズルが前後に動き、広範囲を洗浄します。



■洗浄の流れ




強、弱のある水流で洗いたいとき


リズム洗浄 (おしり洗浄のみ)

「おしり」スイッチを3度押す

- ・水勢を強から弱に自動的に繰り返し、
おしりを刺激します。



- ・水勢ランプが順に移動。
(水勢とは運動しません)



お知らせ

- ・リモコンのランプは、操作後約1分で消灯します。再度、スイッチを押せば点灯します。
- ・洗浄中に通水音（ジー）がすることがありますか異常ではありません。
音が気になるときは、止水栓を調整してください。【施工説明書 P.7】
- ・購入後すぐの使い始めは洗浄流量を安定させるため学習機能が働きます。
洗浄流量が安定するまで、水勢が若干変化することがあります。

節電したい

学習モード (便座温度)

7日間の1時間単位で使用の有無を学習し、使用的ななかった時間帯の便座の保温温度を下げます。

- 学習モード Mode 1 を押す ● 節電ランプが点灯します。
- 使用しない期間が継続すると、段階的に温度を下げ、連続3週間着座しない場合、最大約15℃まで保温温度が下がります。
- * 設定した最初の14日間は使用パターンを学習するため、便座の保温温度は下がりません。

温度が下がった時間帯に着座すると…

- 着座した時間帯を学習し、翌週の同じ時間帯の便座の温度を上げます。
- 温度が下がった時間帯に着座すると、最初は冷たく感じる場合がありますが、約1~2分で温かくなってきます。

（学習モードをやめたいとき）

再度、学習モード Mode 1 を押すと解除されます。

- 節電ランプが消灯します。
- 便座温度は設定温度に自動的に戻ります。（設定温度に戻るまでに約3~5分かかります）

8時間切 (便座温度)

便座ヒーターの通電を8時間停止します。8時間停止後は、前に設定された便座温度ランプが点灯します。

便座温度の設定が「低」「中」「高」のときに設定できます。

- * 学習モード中にも設定ができます。
- 8時間切 Mode 2 を約2秒以上押すと設定され、便座の保温を8時間停止します。
- 8時間切ランプが点灯します。
- 8時間経過すると設定前の状態に戻り、ランプが消灯します。（毎回設定する必要があります）

8時間切設定中に着座すると…

着座と同時に通電します。あたたまるまでに約10~12分かかります。（室温によって異なります）

- 使用後、便座から立ち上ると8時間切設定に戻ります。

（8時間切をやめたいとき）

再度、8時間切 Mode 2 を2秒以上押すと解除されます。

- 8時間切ランプが消灯します。

- （お知らせ）**
- 電源プラグを抜いたときや停電のとき、または漏電テストスイッチを押したときは「学習モード」「8時間切」の設定が取り消されます。
 - また、「学習モード」の設定が取り消されたときは、過去の使用有無の記憶も取り消されます。

脱臭（自動脱臭／パワー脱臭）

自動脱臭

トイレに入ると、ひとセンサーが人を検知して脱臭が自動的に始まります。（作動音がします）

- 立ち上がるとき、約1分後に脱臭が停止します。
また、男性立ち小用時の場合は退室約1分後に脱臭が停止します。

（脱臭を作動させないようにするには）



- 本体から「ピッ」と音がします。



■元に戻したい場合



- 本体から「ピピッ」と音がします。



* 再設定した直後は、脱臭は行いません。再度、入室すると脱臭を行います。

（途中で停止したいときや、立ち上がったあとすぐに停止したいとき）



● を押す 洗浄中は、脱臭を停止することができません。

パワー脱臭

さらに吸い込む力をアップして脱臭します。
また、着座していないときもパワー脱臭することができます。



もう一度押すと、自動脱臭に戻ります。

- 着座中にパワー脱臭を押すと立ち上がってから約1分後に脱臭が停止します。
- 立ち上がってからパワー脱臭を押すと、スイッチを押してから約1分後に脱臭が停止します。



（途中で停止したいときや、立ち上がったあとすぐに停止したいとき）





● を押す 洗浄中は、脱臭を停止することができません。

（お知らせ）

- 飲食物による強臭便（にんにく臭など）のときは十分に脱臭できないことがあります。



便器洗浄の機能・設定方法



便座から立ち上がってから約10秒後(※1)に自動で便器洗浄を行います。


*便座に座った時間で洗浄が切り換わります。

約6~30秒 : 「小洗浄」

約31秒以上 : 「大洗浄」

*6秒以上着座しないと自動便器洗浄しません。

*便器洗浄後、約45秒間(※1)は自動便器洗浄しません。リモコンのスイッチで操作してください。



●「切」にする



●本体から「ピー」と音がし、
スイッチ上部の
自動便器洗浄ランプが
消灯します。

●「入」にする




●本体から「ピッ」と音がし、
スイッチ上部の
自動便器洗浄ランプが
点灯します。



【自動便器洗浄機能が「入」の場合のみ】

便座から立ち上がってから自動で便器洗浄が開始するまでの時間を選択することができます。



●設定変更方法

■ を押しながら ■ 小 を2秒以上

押すごとに、洗浄開始時間が切り換わります。

* 設定変更完了後、
本体の電源ランプが点滅します。
「約10秒」→「約15秒」: 2回点滅
「約15秒」→「約5秒」: 3回点滅
「約5秒」→「約10秒」: 1回点滅



※1: お買い上げ時の設定時間となります。

閉止後洗浄機能

お買い上げ時は「切」


自動で便ふたが閉じた後、便器洗浄を行います。

自動便器洗浄の場合、立ち上がった後、約10秒後(※1)に自動で便ふたが閉じ、便器洗浄を行います。

リモコン操作で洗浄する場合、「小/大洗浄スイッチ」を押すと、自動で便ふたが閉じ、便器洗浄を行います。


*「ピピッ」という音が鳴り、便ふたが閉じます。

*着座時に洗浄スイッチを押しても便ふたは閉じません。



●設定変更方法

■ を押しながら ■ 大 を2秒以上
押すごとに設定を変更できます。



* 設定変更完了後、
本体の電源ランプが点滅します。
「入」→「切」: 2回点滅
「切」→「入」: 1回点滅




便器洗浄回数の設定 (1回洗浄・2回洗浄)

お買い上げ時は「1回洗浄」


【大洗浄のみ】

1度の便器洗浄動作で行う洗浄回数を変更することができます。

●設定変更方法



■ を押しながら ノズル掃除 Nozzle Clean を2秒以上
押すごとに、設定を変更できます。



* 設定変更完了後、
本体の電源ランプが点滅します。
「1回」→「2回」: 2回点滅
「2回」→「1回」: 1回点滅




便器洗浄待機時間の設定 (約45秒・約60秒・約75秒)

お買い上げ時は「約45秒」


自動便器洗浄の洗浄間隔や便器洗浄回数を2回とした場合の洗浄間隔を変更することができます。

* 水圧が弱い場合、ロータンクに水が十分供給されていないことがあります。
この場合は時間を変更してください。



●設定変更方法


■ を押しながら 温水 Water を2秒以上
押すごとに、便器洗浄待機時間が切り換わります。



* 設定変更完了後、
本体の電源ランプが点滅します。
「約45秒」→「約60秒」: 2回点滅
「約60秒」→「約75秒」: 3回点滅
「約75秒」→「約45秒」: 1回点滅



便ふた・便座開閉の機能・設定方法



便ふた・便座開閉について

お願い

- 便ふた・便座の作動中は手などで動きを止めたり逆方向に動かしたりしないでください。(便ふた・便座開閉機能の故障の原因)
- 手で開閉するときは強い力を加えず軽く開閉してください。(閉まるときは途中からモーターの力で閉まりますので、強い力を加えると破損や故障の原因)
- 便ふた・便座カバー、便座シートは使用しないでください。(開閉部などに負担がかかり故障の原因)
- 電源プラグを抜くと、便ふた・便座が「バタン」と閉まることがあるので注意ください。

お知らせ

- 便ふた、便座が開いている状態で、「便ふた」を押すと便座、便ふたの順に閉じます。

こんなときは

- 電源プラグをコンセントから抜いた
- 漏電テストスイッチを押した
- 停電が1秒以上続いた
- 便ふたが勢いよく開き、バウンドする
- 便ふたが開ききらない


リモコンで、便ふたと便座の開閉を3回程度繰り返してください。学習機能により、便ふたと便座の開閉がスムーズになります。上記を行っても改善しない場合は、便ふたが開く強さを変更することができます。【P.31】

電池交換 交換の目安…約1年

- リモコンを操作しても正しく動かない場合、またはリモコン、ひとセンサーの電池切れランプが点滅したら電池を交換してください。
- 電池はアルカリ乾電池をお使いください。
- 乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意【P.3】を必ずお守りください。
- 電池を交換するときは、便ふた自動開閉設定を「切」にしてください。【P.20】(予期しないときに動作するのを防ぐため)


リモコンの電池交換手順

- ①リモコンをリモコンホルダーから外す ②電池ふたを開ける ③単4形乾電池を交換する ④電池ふたを閉める



ひとセンサーの電池交換手順

- ①ひとセンサーをひとセンサーholderから外す ②電池ふたを開ける ③単4形乾電池を交換する ④電池ふたを閉める



お手入れ (本体表面/便ふた/本体裏面など)



日常のお手入れは
さっとひと拭き

汚れがついたら…

柔らかい布で水拭き

- 水をかけて洗わない。(故障の原因)
- 乾いた布やトイレットペーパーで拭かない。(傷の原因)

ひどい汚れは…

家庭用中性洗剤をうすめてお使いください
拭き取ったあとは、最後に水拭きし、
自然乾燥してください

警告



- 本体、本体裏面や電源プラグ
に水や洗剤などをかけない
(感電やショートして火災の原因)

下記の洗剤は、本体内の金属部分などを腐食させたり、
本体や便座などを傷めますので使用しないでください。



除菌シート、化学ぞうきんなどをご使用の際は、
その注意書きに従ってください。

お願い

- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内で洗い流し、本体に洗剤がかからないようにしてください。掃除中は、便ふた・便座は開けたままにしておいてください。揮発性ガスにより本体を傷める原因となります。
- お手入れの際は、着座スイッチを押さないでください。(予期しないときに、洗浄水が出る原因)


本体表面

お手入れをする場合は、
以下の手順に従ってください。

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 本体表面の汚れを拭き取る
- 3 ひとセンサーセンサー部、
リモコン送信部、本体受信部の
汚れを拭き取る
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む

お知らせ

本体や便座などに尿が付着したまま
放置すると、ピンク、茶色等のしみ
になることがあります。



便ふた




便ふたを外してお手入れが
できます。

- 1 電源プラグをコンセントから抜く

- 電源プラグをコンセントから抜いた状態
で、便ふたを開くと閉じてくる可能性が
あるので注意してください。

- 2 便ふたを取り外す

- 便ふたを開いた状態にし、
①便ふたの右側を外れるまで強く広げて
軸から外し、少し後方へずらす
②引き上げる
③本体から便ふたを外す
*指を挟まないように注意して
ください。



- 3 便ふたの汚れを拭き取る

- 4 便ふたを取り付ける

- ①本体の左穴に便ふたを差し込む
- ②本体右軸に便ふたを広げながら入れる
- ③便ふたを持って開閉がスムーズか
確認する
(正しく取り付けないと便ふたが
自動開閉しないことがあります)

- 5 電源プラグをコンセントに差し込む


本体裏面

本体を外してお手入れをする場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 止水栓を全閉にし、給水を止める [P.26]

- 3 本体を取り外す

- ①本体脱着ボタンを押したまま
本体を手前に引く
(本体を上に持ち上げないこと)
- ②そのまま本体を便器面まで
すべらせる
- 給水ホースなどがありますので
無理に引っ張らないでください。



- 4 本体でかくれた便器部分などの
汚れを拭き取る

- 水でぬらした柔らかい布を十分に
しぼって拭いてください。




- 5 本体裏面を掃除する

- 本体を便器の上に立てた状態に
し、便座が倒れないように手で
支えて、本体裏面の汚れを拭き
取ってください。
水はかけないでください。
- 脱臭吸込口にほこりがたまっ
ている場合は、掃除機などで吸い
取ってください。



- 6 本体を取り付ける

- ①本体固定板の中心と本体の中心を合わせる
- ②本体を両手で軽く便器面に押し付けながら
矢印方向にすべらせ「カチッ」と音がする
まで押し込む
- 電源コードをはさみ込まないようにして
ください。
- 有線接続コードをはさみ込まないように
してください。
- 本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定され
ていることを確認してください。



- 7 止水栓を開け、給水する [P.28]

- 8 電源プラグをコンセントに差し込む

お願い

- 本体を手前に引くとき〈手順3~6〉は、給水ホースなどに無理な力
を加えないように注意してください。
- 本体を裏向けに寝かさないでください。(傷の原因)


お手入れ（ノズル／脱臭用フィルター／ノズル除菌クリーニング）

- お手入れの際は、着座スイッチを押さないでください。（予期しないときに、洗浄水が出る原因）
- 自動便器洗浄/閉止後洗浄/便ふた自動開閉の設定を必ず「切」にしてください。【P.18~20】
(勝手に水が流れたり、予期しないときに便座・便ふたが開閉する原因)
- お手入れ後は、元の設定に戻してください。



ノズル（週1回）

ゴム手袋を着用し、歯ブラシなどでノズルをお手入れしてください。




1 便ふた・便座を開く

2 ノズル掃除 を押す

- ノズルが出る。

3 ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う

- おしり、ビデノズル穴を洗う。（ノズル全体も洗う）



〈掃除を終わるとき〉

4 再度 ノズル掃除 または 止 を押す

- ノズルが戻る。

- お願い**
- トイレットペーパーやトイレ用掃除シートでノズルを掃除しないでください。（ペーパーなどの異物が詰まり、ノズル故障の原因）
 - ノズルのお手入れ時にノズルに無理な力を加えないでください。
 - ノズルを無理に手で引っ張ったり、ねじったり、押したりしないでください。（故障の原因）

- お知らせ**
- ノズルお手入れ中はノズル周辺部から洗浄水が出ます。
 - お手入れのとき、ノズルを出した状態でそのまま放置すると約3分後にノズルが戻ります。

脱臭用フィルター（月1回）



ほこりなどがつまると、脱臭効果が悪くなります。

1 脱臭用フィルターの凹部に指を引っかけて取り外す

2 乾いた歯ブラシなどで、ほこりを取り除く または水洗いをする

- 水洗いをした場合は、よく乾かしてください。

3 脱臭用フィルターの 上面を上にして、元どおりに差し込む



ノズル除菌クリーニング（ノズルの汚れが気になるときに）

約40 °Cの温水を流しながら約1分間洗浄します。

ノズル掃除 を2秒以上押す
ノズルを洗浄（ノズルは収納したまま）

約1分で終了

■途中で止めたいときは…



お知らせ

- ご使用のたびにノズルを洗浄していますので、頻繁にノズル除菌クリーニングをする必要はありません。週1回を目安に使用してください。
- ノズル本体は40 °Cの温水で洗浄しますが、ノズルの先端下で水圧調整のために流れ出る逃がし水(常温)が混ざり合うため、ノズル周辺からは温水ではなく常温の水が流れ落ちます。

凍結予防のしかた／再び使用するときは

凍結予防のしかた

■ 寒い地域で本体内の水が凍結するときは凍結予防をしてください

(水抜き後、便座温度を「高」に設定して保温してください)

1 自動(○)を2秒以上押し、便ふた自動開閉機能を「切」にする

● 予期しないときに便ふたが開閉する原因。

2 止水栓を全閉にし 給水を止め、ロータンクの レバーを回す

● ロータンク内の水を流しきってください。

3 便ふた・便座を開く

4 止とビデを同時に2秒以上押す

● 受け付けると、本体の電源ランプが1回点滅すると同時に本体から「ピッ」と音がします。

● ノズル付近から本体内の水が出ます。(約15秒間)

5 電源プラグを コンセントから抜く

6 便座・便ふたを閉じる

便座・便ふたを手で支えながら、ゆっくり閉じてください。

7 本体固定板が見える位置まで本体を引き出す

[P.23 手順3参照]

● 本体脱着ボタンを押したまま、本体の両側部を持って手前に引いてください。


8 バケツなどで受け

水道水フィルター（水抜き栓）をマイナスドライバーでゆるめて取り外す

- 本体内の水が出ますので雑巾などで押さえてください。
- 水道水フィルター（水抜き栓）のフィルターが汚れている場合は、歯ブラシなどでお手入れしてください。
- 取り外した水道水フィルター（水抜き栓）を置くときは、Oリングにゴミ等が付着しないよう、つまみ部を下にしてください。

9 水抜き後、水道水フィルター（水抜き栓）を押し込みながら元どおりに取り付け、本体を元の位置 [P.23 手順6参照] に戻す

水道水フィルター（水抜き栓）を確実に閉めないと水漏れをおこします。



10 電源プラグを コンセントに差し込む

- 便座温度設定は「高」に設定してください。[P.14]
- 学習モード・8時間切設定はしないでください。[P.16]
- 保温のため、作業後は便座・便ふたを閉めておいてください。
- 室温が0°C未満になると、節電ランプが2回点滅または3回点滅を繰り返し、低温異常を表示する場合がありますがそのまま放置してください。

再び使用するときは


■ 室温が0°C未満では本体内の残水が凍結している場合があり使用できません。室温が上がってから以下の手順で使用できることを確認してください。

1 電源プラグを コンセントから抜き、約10秒待つ

2 電源プラグを コンセントに差し込む

● 節電ランプが2回点滅または3回点滅を繰り返す場合は、本体内の残水が凍結している可能性があります。便座温度設定を「高」にした状態で放置し、室温が上がってから再度手順1から行ってください。

3 止水栓を開き給水する



4 着座して

または ビデ を押し洗浄することを確認する

5 点灯を2秒以上押し 便ふた自動開閉機能を「入」にする

定期点検

よくあるご質問

①漏電検知の点検…月に1回（お客様が行ってください）

漏電による感電を防止するため点検を行ってください。

そのままにしておくと、異常がある場合、感電の原因となります。

1 漏電テストスイッチを2秒以上押す

- 漏電テスランプ（赤）が点灯、電源ランプ（緑）が消灯することを確認してください。
*トイレが狭く漏電テストスイッチ、ランプが見えにくい場合は、本体を引き出して漏電テストスイッチを押して確認してください。

【P.23 手順3参照】

2 電源プラグを抜き、約5秒待つ

- 漏電テスランプ（赤）が消灯することを確認してください。


3 電源プラグを差し込む

- 本体の電源ランプ（緑）が約10秒間点滅した後、点灯に変わることを確認してください。


点検時以外に、漏電テストスイッチを押さないでください。

異常がある場合は、電源ランプと漏電テスランプが点滅します。すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、販売店または当社に連絡してください。

本体表示部



本体操作部




②配管・本体まわりの点検…月に1回（お客様が行ってください）

そのままにしておくと、異常がある場合、水漏れの原因となります。

1 ゆるみ、傷み、破損がないかを確認する

- 配管接続部のゆるみや、給水ホースに傷みや破損がないかを確認してください。



2 水漏れがないかを確認する

- 給水ホースや本体まわりからの水漏れがないかを確認してください。

異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、止水栓を全閉にしてください。その後、販売店または当社に連絡してください。

③逆流防止装置の定期的な点検のおすすめ（専門業者に依頼）

逆流防止装置は、5年を目安にお買い上げの販売店または工事店に点検を受けていただくことをおすすめします。そのままにしておくと、異常がある場合、汚水が水道管へ逆流するおそれがあります。

部品の保有期間


当社は、この温水洗浄便座の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年保有しています。（保有期間終了後は部品がない場合があります）

転居されるときは

転居で、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い上げの販売店または当社にご相談ください。ご転居先での取扱店を紹介いたします。
*再設置に要する費用は、保証期間内であっても有料です。

よくあるご質問

便ふたが自動で開かないのですが…



- 便ふた自動開閉設定を「切」にしていませんか。
→便ふた自動開閉設定を「入」にしてください。【P.20】
- ひとセンサーが正しく取り付けられていますか。
→正しい位置に取り付けてください。【P.10】
- お子さまが使用されていますか。
→背が低いと検知できない場合があります。
リモコンまたは手で操作していただくか、ひとセンサーの取り付け位置を見直してください。【P.10】
- 便ふたは正しく取り付けられていますか。
→便ふたを正しく取り付けてください。【P.22】
- ひとセンサーによる便ふたの自動開閉は、室温が30℃を超えた日光が当たったりすると作動しない場合があります。
(人と周囲の温度の差が少ないと熱の変化を検知しにくいためです)
→リモコンで開閉してください。【P.20】
- ひとセンサーの電池が消耗していませんか。
→ひとセンサーの電池を交換してください。【P.21】
- ひとセンサーに電池挿入後、約2分間は検知しにくい場合があります。
→約2分間待ってください。

便ふたカバー・便座カバー・便座シートは使えますか？

- 便ふたカバー・便座カバー・便座シートは使用できません。
→便ふたカバー・便座カバー・便座シートを使用すると、開閉部などに負担がかかり故障の原因となります。
→便ふた・便座開閉や着座センサーが正常に作動しない場合があります。

続けてすぐに入室すると便ふたが自動で開かないのですが…

- リモコンまたは手動で便ふたを開じてから約1~2分間は自動で便ふたは開きません。
→意図しないときに便ふたが開くのを防ぐためです。
リモコンまたは手で操作してください。【P.20】

便ふた・便座を手で開閉しても大丈夫ですか？

- 強い力を加えず軽く開閉してください。
→便ふたと便座は同時に開閉しないでください。
こすれて傷が付くことがあります。

便ふたの自動開閉を止めることはできますか？

- 便ふた自動開閉設定を「切」にしてください。
【P.20】



便ふたが勢いよく開き、バウンドする！便ふたが開ききらない！

- 便ふたの開く強さを変更できます。
リモコンで操作してください。

便ふたが勢いよく開き、バウンドするとき

- 8時間切 2秒押し Mode 2 と 自動 (Auto) を2秒以上押す
本体から「ピッ」と音がします。
●繰り返し操作すると、開き方は徐々に弱くなります。(中心から3段階)



便ふたが開ききらないとき

- 止 ▪ Stop と 自動 (Auto) を2秒以上押す
本体から「ピッ」と音がします。
●繰り返し操作すると、開き方は徐々に強くなります。(中心から3段階)




お知らせ

- お買い上げ時の設定に戻ったときは「ピピッ」と音がします。
(電源ランプ、8時間切ランプが同時に1回点滅)
- 強さの段階が【最弱】または【最強】まで達し、これ以上受け付けないときは「ピーー」と音がします。

よくあるご質問

洗浄水が出ない！ 洗浄水の出が悪い！

- 止水栓が閉または絞りすぎていませんか。
→止水栓を十分に開いてください。




- ノズルに水あかなどがつまっていますか。
→ノズルを歯ブラシなどでお手入れしてください。【P.24】

- 水道水フィルター(水抜き栓)がつまっていますか。
→給水を止めて水道水フィルター(水抜き栓)を外しフィルターを歯ブラシなどでお手入れしてください。【P.26】



- 水温が低くありませんか。
→温水が出るまでの時間が長くなる場合があります。

- おしりまたはビデ洗浄スイッチを押したとき本体から「ピピピ」と音がし、洗浄しない。
→便座の前に座ったときなどまれに着座検知できないことがあります。
中央部に座り直しても着座検知しない場合は、着座スイッチを2秒以上押し、着座ランプが点灯したらおしりまたはビデ洗浄スイッチを押すと洗浄できます。
(着座スイッチを押してから約30秒で着座検知が解除されます。
約30秒以内に洗浄スイッチの操作をしてください)



リモコンが使えないときに、 おしり洗浄できますか？

- 本体操作部のを押してください。
水勢、おしり洗浄幅「中」<本体操作部>
でおしり洗浄を行うことができます。(止めるときは、再度押してください)



おしり洗浄幅・水勢・ノズル位置を 「中」に戻したいのですが…

- お買い上げ時は、おしり洗浄幅・水勢・ノズル位置ともに前回の設定を記憶します。
→記憶させない場合はリモコンで操作をしてください

と を2秒以上押す


本体から「ピッ」と音がします。



■元に戻したい場合

再度 と を2秒以上押す

本体から「ピピッ」と音がします。



操作音を消すことができますか？

- リモコンで操作してください。

と を2秒以上押す

本体から「ピッ」と音がします。



2回点滅

■元に戻したい場合

再度 と を2秒以上押す

本体から「ピピッ」と音がします。



1回点滅

故障かな？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

症 状

調べるところ・原 因・対 策

参照
ページ

電源ランプが 消灯している

- 本体操作部の漏電テストランプが点灯していませんか。
→電源プラグを抜き、漏電テストランプが消灯後、電源プラグを差し込んでください。

11
30

電源ランプと 節電ランプが 2回点滅を繰り返す

- 止水栓が閉または絞りすぎていませんか。
→止水栓を十分に開いた後、便座に座り、再度おしりまたはビデ洗浄スイッチを押してください。
- 一時的に水圧が低下し、本体に水が供給されなかった等が考えられます。便座に座り、再度おしりまたはビデ洗浄スイッチを押してください。

28
—

電源を入れたとき 電源ランプが点滅する

- 初期設定をしている間、約10秒間点滅しますが、その後点灯に換わります。異常ではありません。

11

リモコンのランプが 消灯したまま

- リモコンのランプはすべて、操作後約1分経過すると消灯します。再度、スイッチを押せば点灯します。
- スイッチを押しても、ランプが点灯しない場合は、電池が消耗している可能性があります。電池を交換してください。

15
21

リモコン操作すると 電源ランプが点滅する

- 電源プラグをコンセントに差してから着座しないで約10分以内にリモコンのスイッチを押すと、押すごとに本体の電源ランプが1回点滅し、本体とリモコンの間で送信、受信ができたことをお知らせします。

10

洗浄が弱い

- 水温が低い場合は、温水温度設定を優先するため、流量を絞っています。洗浄を強くしたいときは、設定された水勢を一旦弱くしてから、再度強くすると洗浄が強くなります。

—

洗浄するとムーブ洗浄 から始まることがある

- 洗浄が自動停止後、すぐ洗浄スイッチを押していませんか。
→安全のために、洗浄は約2分間連続使用すると、自動的に停止します。
自動的に停止後しばらくは、リモコンが直前の動作状態を記憶しているので、洗浄スイッチを押すと2度押し操作となり、ムーブ洗浄で始まることがあります。

13

よくあるご質問／故障かな？

故障かな？

症 状	調べるところ・原 因・対 策	参照 ページ	症 状	調べるところ・原 因・対 策	参照 ページ
リモコン（操作音）について	<p>座ったときにリモコン操作しても動かない（「ピピピ」と音がする）（おしり洗浄、ビデ洗浄など）</p> <ul style="list-style-type: none"> 操作部の着座ランプが点灯していますか。便座の前に座ったときなど、まれに着座検知できないことがあります。 →中央部に座り直しても着座検知しない場合は、着座スイッチを2秒以上押し、おしりまたはビデ洗浄スイッチを押すと洗浄できます。（着座スイッチを押してから約30秒で着座検知が解除されます。約30秒以内に洗浄スイッチの操作をしてください） 脚ゴムが便器面に載っていますか。 →脚ゴムが便器面から脱落しない位置に調整してください。 	32 施工説明書8.11	便座について	<p>座ったときに便座が冷たく、しばらくするとあたたかくなる</p> <ul style="list-style-type: none"> 節電ランプが点灯していませんか。 →お使いにならない時間帯ごとに暖房便座の設定温度を自動的に下げて節電していますので、着座したときに冷たく感じる場合があります。 8時間切ランプが点灯していませんか。 →暖房便座への通電を止めていますので、便座は冷たくなっています。 	16
	<p>リモコン操作しても正しく動かない</p> <p>リモコン操作しても「ピッ」と音がしない</p> <ul style="list-style-type: none"> リモコンは正しい位置に取り付けられていますか。 →リモコンの取り付け位置の確認と本体が受信しているか確認してください。 リモコンの電池が消耗していませんか。 →リモコンの電池を交換してください。 電池の$(+)$$(-)$が間違っていますか。 →電池を正しく入れてください。 操作音を消す設定になっていますか。 →とスイッチを同時に2秒以上押すと「ピピッ」と音がし、操作音「入」設定になります。 	10 21 21 32	温水について	<p>温水温度が低い</p> <p>温水が出るまでに時間がかかる</p> <p>施工後、温水が出ない</p> <ul style="list-style-type: none"> 温水温度設定を「切」にしていませんか。 →温水温度をお好みの温度に設定してください。 スイッチを押してからノズルを洗浄しますので、洗浄水が出るまでに約7秒～約10秒かかります。 水温が低くなると、温水が出るまでの時間が長くなる場合があります。 水道の元栓が閉まっていますか。 →水道の元栓を十分開いてください。 止水栓が閉まっていますか。 →止水栓を開いて調節してください。 	14 12 施工説明書11 27
音について	<p>トイレ使用後、本体から「カチッ」と音がする</p> <p>本体から、「ジー」と音がする</p> <p>ノズルが出るときや便ふた、便座の開閉時、便座から立ち上がった後に音がする</p> <p>使用開始当初や水抜き後の再使用時、洗浄終了後に音がする</p> <p>入室すると、「ブーン」と音がする</p> <p>洗浄中に音がする</p> <ul style="list-style-type: none"> 省エネのために内部回路への通電を停止する際の切り換え音で、異常ではありません。 便座への通電時の音で異常ではありません。 次の動作時に音がしますがモーターが駆動する音で異常ではありません。 <ul style="list-style-type: none"> 洗浄時のノズルが出るとき 便ふた・便座が開閉するとき 便座が開ききる数秒間のとき（「ウー」、「ジー」音） 便座から立ち上がったとき 電磁弁が閉じるときの音で異常ではありません。 脱臭が作動するときのファンモーターの音です。 異常ではありません。 洗浄中に通水音（シュー）がすることがありますが異常ではありません。 	— — — — 12, 17 15	脱臭について	<p>十分に脱臭できない</p> <p>便座から立ち上がっても脱臭が自動停止しない</p> <p>トイレに入っても脱臭が始まらない</p> <p>ひとセンサーについて</p> <p>ひとセンサーが検知しない（入室しても「ピッ」と音がしない）</p> <ul style="list-style-type: none"> 脱臭用フィルターにほこりがつまっていますか。 →フィルターを乾いた歯ブラシなどでお手入れしてください。 便座から立ち上がった後、約1分間は脱臭運転しています。 →約1分後に停止します。 脱臭「切」設定になっているかもしれません。「止」「ノズル掃除」を2秒以上押すと脱臭「入」設定になります。 ひとセンサーが確実に人を検知する位置に取り付けされていることを確かめてください。 室温が30℃を超したり直射日光が当たったりすると作動しない場合があります。 ひとセンサーの電池が消耗していませんか。 →電池を交換してください。 	25 17 17 10 10 21

故障かな？

故障かな？

その他について

症 状	調べるところ・原 因・対 策	参照ページ
洗浄前や洗浄後、ノズル付近から便器に水が出てる	● 使い始めと終わりにノズルを水洗いしているため、便器内に水が出ますが、異常ではありません。	12 13
便座に座るとがたつく	● 本体取り付けねじのゆるみが考えられます。 ねじの締め付け確認をお願いします。 ● 本体が便器から脱着できる構造のため締め付け後も少し がたつきが生じることがありますが異常ではありません。	施工説明書 8、11
においがする	● 購入後すぐは、樹脂のにおいがしますが、ご使用とともに減少します。異常ではありません。	—
操作しても本体が受け付けない	● 電源プラグを抜き、全てのランプが消灯してから再度、電源プラグを差してください。	—

次のような場合には必ずお買い上げの販売店または当社にご連絡ください。

- 電源プラグを差し直しても本体の電源、漏電テスト、学習モード、8時間切がいつまでも点滅する。(電源プラグを抜くこと)
- リモコンまたはひとセンサーを便器に落とし、ぬらしてしまった。
- 電源プラグを差し直しても本体の電源ランプが点灯しない。
- 煙が出たり、異常な音やにおいがする。(電源プラグを抜くこと)
- 天井までの仕切壁のない連なっているトイレで2台以上設置の場合、リモコンからの送信を他の本体が受信(誤作動)する。(3台以上設置する場合は、誤作動を防止できない可能性があります)

次のような場合は設定が取り消されますので、再設定をしてください。

このようなとき	再設定する機能	参照ページ
電源プラグを抜いたとき 漏電テスツスイッチを押したとき 停電が1秒以上続いたとき	● 学習モード／8時間切	16
リモコンの電池を交換したとき (電池が抜けたとき)	● おしり洗浄幅 ● 水勢 ● ノズル位置	14、15

仕様

項目	品番	JCS-621DRA
給水方式		水道直結給水式
電源		交流 100 V 50-60 Hz
定格	ワイヤレスリモコン	直流3 V (単4形乾電池2個)
	ひとセンサー	直流3 V (単4形乾電池2個)
消費電力		本体：1020 W 便座：47 W 脱臭運転時：4 W
最大消費電力		1234 W (水温5 °C、室温0 °Cの場合)
年間消費電力量 ^{*1}		104 kWh/年 (140 kWh/年)
区分 ^{*2}		瞬間式
暖房便座	標準表面温度 ^{*3}	「切」室温、3段階切り換え「低」約29 °C (約29 °C) / 「中」約33 °C (約30 °C) /「高」約37 °C (約33 °C)
	安全装置	温度ヒューズ
脱臭装置	脱臭剤	触媒脱臭
	風量	0.11 m³/分
洗净装置	最大流量	おしり洗净 0.45 L/分 ビデ洗净 0.45 L/分
	流量調節	5段階
	標準温水温度	「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5 °C /「中」約37.5 °C /「高」約39.5 °C
	熱交換方式	瞬間式
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
その他の安全装置		漏電検知機能・着座センサー
使用温度範囲 ^{*4}		5~35 °C (給水温度) 0~40 °C (周囲温度)
使用水圧範囲		49~735 kPa { 0.5~7.5 kgf/cm² }
標準寸法(幅×高さ×奥行)		40 cm × 11 cm × 52 cm
標準質量		3.6 kg

*1: 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。〔室温:5 °C(冬季)・15 °C(春秋季)・28 °C(夏季)、水温:15 °C〕おしり洗净使用1日4回、ビデ洗净使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。()内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。

*2: 省エネ法(2012年度基準)の区分

*3: ()内は着座していないときの温度です。

*4: 水温が約10 °C以下では、洗净流量が低下することがあります。

抗菌樹脂を使用した部分と試験結果

便座(着座面) / ノズルシャッター

- 試験機関…石塚硝子(株) 抗菌試験所
- 試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801

- 抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み
- 試験結果…24時間後99%以上抑制
上記試験は2種類のみの菌で実施

安全にお使いいただくために


長期間使用に関する本体への表示について

■本体への表示内容

- 経年劣化により事故に至るおそれがあることをお知らせするために、本体に以下の内容を表示しております。

- 製造年(本体に西暦4桁で表示しています)

【想定安全使用期間】10年(一般家庭用に設置された場合)
想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれあり。



■想定安全使用期間とは

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用できる期間として想定される期間です。

〈標準使用条件〉

環境条件	電圧、周波数	AC100 V 50/60 Hz	機器の定格電圧 / 周波数による
	温度	20 °C	JIS A4422 による
	給水温度・給水圧	15 °C 0.2 MPa	JIS A4422 による
付加条件	定格負荷	製品仕様による標準設置状態	JIS A4422 による
想定条件	4人家族(男性2人、女性2人)において、大便：1回/日・人、小便男性：4回/日・人、小便女性：4回/日・人の使用回数で、一回ごとの洗浄便座機能の使用時間をそれぞれ15秒間とする。		JIS A4422 による
取扱維持管理	取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、点検・修理が行われている。		

■経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

一般社団法人 日本レストルーム工業会からのお知らせ

重大事故防止のためのお願い



温水洗浄便座は電気製品です

長年のご使用や故障したままのご使用は、電子・電気部品が劣化して発煙・発火などの恐れがあります。

温水洗浄便座を
安全に使う
3つのポイント

①定期的な点検を
おすすめします。
まずは自分で
安全チェックを。

②リコール製品や
故障した製品は
使わない
でください。

③長期間お使いの
製品は点検と
買い替えを
ご検討ください。

安心してご使用いただくため、
定期的な点検(有料)をおすすめします。

発煙・発火などの原因になります。
すぐに電源プラグを抜き、止
水栓を閉めてご使用を中止して
ください。

長期間(10年以上)ご使用の温
水洗浄便座は買い替えをご検
討ください。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

- トイレが焦げ臭いなどいつも違うにおいかがする。
- 便座がときどき冷たい(節電中は除く)。
- 便座が異常に熱いことがある。
- お湯や温風が異常に熱い、または冷たいときがある。
- 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある。
- 便座コードの発熱やねじれ、キズ、挿み込みがある。
- 便座にひびや割れがある。
- 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている。
- 電源プラグやコードの発熱や焦げ、変色がある。
- 製品や便器を伝って水漏れしている。
- 使うときだけ少量の水がたれて水漏れしている。

上記症状は、発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

保証とアフターサービス

保証書と保証期間について

- この温水洗浄便座には、無料修理保証書がついています。
- 無料修理保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
- 保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。(保証書に詳細を記載してありますので、そちらをご覧ください。)
- 保証期間経過後の修理については、販売店または当社にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【修理料金のしくみ】

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

アフターサービスは、お買い上げの販売店へお申し付けください。

また、おわかりにならないときは、下記フリーダイヤルにご連絡ください。

0120-117-817 受付時間 平日9:00~17:30(土・日・祝・夏季休暇・冬季休暇を除く)

※PHS・携帯電話・IP電話などで、一部通話ができない場合があります。

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

(1)製品品番 (2)異常の状況 (3)ご購入年月日 (4)お名前・ご住所・お電話番号

■インターネットでの修理のご依頼も可能です。

アフターサポートサイト

http://www.janis-kogyo.co.jp/after_support



〈修理のご依頼〉

修理のご依頼をインターネットより受け付けております。
修理受付後、弊社修理窓口よりお電話でご連絡させていただきます。

〈お役立ち情報〉

お客様のお問い合わせいただくことの多い質問をまとめています。
修理やお問い合わせの前に参考にしてください。

※お客様の個人情報の取扱いについて

個人情報保護に関する法令を遵守し、個人情報保護に関する基本方針を定め、関係会社を含めた全社に徹底を図っております。

詳細はジャニス工業ホームページをご覧ください。

〈廃棄について〉

この商品を廃棄する場合は、必ず公的な許可を受けて処理事業者にご依頼ください。